Everest

a) VERSCHIEBBARE RANDSTELLER AUF EINGETEILTER SKALA

Die Randsteller werden auf den gewünschten Grad der Randsteller-Skala gerückt, die ihrer Einteilung mit der Skala des Papierhalters (C) übereistimmt. Um die Randsteller verschieben zu können, genügt eine leichte gegenseitige Annäherung der beiden Griffe mit Zeiger.

b) WAGENAUSLÖSEHEBEL

Durch Auslösung der beiden Hebel kann der Wagen nach links oder rechts bewegt werden. Es empfiehlt sich dabei den Griff von unten festzuhalten, damit der Wagen nicht plötzlich davongleiten kann.

c) WAGENENTRIEGELUNG

Um den Wagen zu entriegeln, genügt es denselben leicht nach rechts zu verstellen. Wird die Maschine wieder in den Koffer verbracht, so empfiehlt es sich den Wagen wieder zu befestigen, indem man ihn nach links bewegt und den Hebel (C) hinunterdrückt.

d) WALZENDREHKNOPF, LINKS UND RECHTS

e) WALZENFREILAUF

Die Drehung dieses Knopfes nach hinten ermöglicht die Beschriftung einer gewissen Linie, z. B. auf liniertem Papier, Formulare, etc. Nach erfolgter Einstellung auf die gewünschte Linie, muss der Drehknopf wieder fest angezogen werden.

f) KNOPF FÜR FARBBAND-UMKEHR

Das Band wickelt sich vollständig automatisch ab. Will man aber eine der Bandspulen bewickeln z. B. *beim Auswechseln des Farbbandes, so drückt man den Knopf (F) für die Farbband-Umkehr nach der gewünschten Seite.*

g) ZEILENSCHALTHEBEL

Durch Betätigen dieses Hebels wird der Wagen nach rechts geschoben und das Papier transportiert.

h) FARBBANDWECHSEL

Aufklappen des Spulendeckels und Einstellung auf "Grosse Buchstaben" (Feststeller). Vor Entfernung der Bandspulen ist es ratsam sich zu vergewissern



Everest

MITTLERE TYPE

Maschine mit Koffer Kg. 7.850; cm. 35×35×16.
Einzelne Maschine Kg. 5.900; cm. 33×31×14 ½.
Max. Schriftbreite 234 mm.: gleich 90 Anschläge mit Pica-Schrift.
gleich 100 Anschläge mit Elite-Schrift.
Anzahl von leserlichen Kopien: 8.

Die *Everest* Mod. 90 mittlere type ist eine Schreibmaschine welche alle Eigenschaften einer erstklassigen Schreibmaschine in sich vereint. Jeder, auch der kleinste Maschinenteil ist so durchgebildet, dass er gleichzeitig den Anforderungen einer raschen, leichten und genauen Arbeitsweise entspricht. Sich von der Wirkungsweise eines jeden Maschinenelements überzeugen, heisst der Maschine selbst eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer und Betriebsfähigkeit zusichern.

auf welche Weise das Farbband in der Farbbandgabel eingeführt ist. Nachdem das Farbband aus der Farbbandgabel gelöst ist, hebt man beide Farbbandspulen heraus und das Farbband ist befreit. Nun führe man das Ende des neuen Farbbandes (rot nach unten) in die leere Bandspule ein, indem man dasselbe wie das Frühere an derselben befestigt. Die beiden Spulen sind jetzt wieder auf die Spulenzapfen anzubringen und das neue Farbband in die Farbbandgabel einzuführen. Der "Feststeller" ist wieder zu lösen.

i) WECHSEL DER BANDFARBE

Die Maschine ist mit einer Vorrichtung für Zweifarbenschrift versehen. Durch Verschieben von Hebel (I) können Sie die gewünschte Farbe einstellen. Stellen Sie auf den weissen Punkt ein, so ist das Farbband ausgeschaltet und Sie können Matrizen schreiben.

l) UMSCHALTTASTE RECHTS UND LINKS

Die LINKE Taste dient gleichzeitig als Auslöser des Feststellers.

m) UMSCHALTFESTSTELLER FÜR GROSSE BUCHSTABEN

n) ZWISCHENRAUMTASTE

o) RÜCKTASTE [Korrekturen]

p) PAPIERHALTESCHIENE MIT ANDRUCKROLLEN

q) RANDAUSLÖSER

Durch Betätigen dieses Hebels können Sie über die begrenzte Schriftlage des Randstellers hinaus noch weiterschreiben.

r) PAPIERAUSLÖSEHEBEL

Dieser Hebel ist zum Nachrichten des Papiers bestimmt. Nachdem das Papier in die gewünschte Lage gebracht ist, muss der Hebel sofort wieder nach hinten gedrückt werden.

s) ZEILENABSTAND - EINSTELLHEBEL

Sie können den gewünschten Zeilenabstand auf 1, 1 ½ und 2 einstellen.



Auf Verlangen kann die **Everest** Schreibmaschine Mod. 90 in der gewünschten Farbe und Schriftart geliefert werden. Desgleichen kann der zu jeder Maschine gelieferte Koffer durch einen sogenannten Luxus-Koffer, bezw. durch ein Leinen-oder Leder-Köfferchen ersetzt werden.

S. A. SERIO - MAILAND
WERKE IN CREMA